DIEHL AKO

D

Installations- und Bedienungsanleitung

PLATINUM
WECHSELRICHTER TL

4300 TL
4800 TL
5300 TL
6300 TL
7200 TL

Mat.-Nr. 734 558-AB, Stand 05/2010

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL

Vielen Dank für den Kauf eines PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL.

In dieser Anleitung haben wir alle wichtigen Informationen für die Installation und die Bedienung zusammengestellt.

Sollten Sie dennoch irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Service-Hotline

Die Diehl-Controls-Servicehotline erreichen Sie wie folgt:

Telefon +49 7522 73 777

Telefax +49 7522 73 737

E-Mail service.platinum@diehlako.com

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL

1 Symbole 5
1.1 Warnhinweise 5
1.2 Weitere Symbole 5
1.3 Symbole am Produkt 6
2 Sicherheit und Gefahren 7
3 Bestimmungsgemäßer Einsatz 7
4 Funktion 8
4.1 Varianten 8
4.2 Optionen 8
5 Montage 9
5.1 Lieferumfang 9
5.2 Auspacken 9
5.3 Montage des Wechselrichters 10
5.4 Anschluss des Wechselrichters 15
6 Inbetriebnahme 26
6.1 Erstinbetriebnahme Wechselrichter 27
6.2 Phase Balancer 35
6.3 Gerätetausch 35
7 Bedienung 38
7.1 DC-Trenner 38
7.2 Anzeige und Bedienung 39
7.3 Standardbildschirm 41
7.4 Hauptmenü 42
7.5 Betriebsanzeige 42
7.6 Einstellungen 46
7.7 Informationen 53
7.8 Fehleranzeige 57
8 Service 60
8.1 Service-Menü 60
9 Wartung 67
9.1 Wartung 67
9.2 Reinigung 68
10 Außerbetriebnahme 68
10.1 Demontage 68

11 Entsorgung 71
12 Fehlersuche 71
12.1 Ereignistabelle 71
13 Normen und Zulassungen 73
14 Technische Daten 74
15 EU-Konformitätserklärung 76
16 Herstellergarantie der Diehl AKO Stiftung & Co. KG 77

1 Symbole

1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ➔ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ➔ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ➔ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

Art und Quelle der Gefahr!

➲ Maßnahme, um die Gefahr zu vermeiden.

Signalwort

1.2 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

➲ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ➔ Listenebene 1
  - → Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
   2.1 Listenebene 2
   2.2 Listenebene 2

1.3 Symbole am Produkt

	Vorsicht: Gehäusetemperatur >60°C ! Caution: The temperature of the enclosure can be higher than 60°C !
	Warnung: Eingriffe in und am Gerät sind nur durch Elektro-Fachkräfte durchzuführen ! Warning: All work inside and around the device must be done by skilled personnel only !
	Warnung: Entladezeit der Kondensatoren bis zu 30 min. ! Warning: The capacitors within the device require up to 30 minutes to discharge !

2 Sicherheit und Gefahren

- Wechselrichter bestimmungsgemäß verwenden.
- Wechselrichter im Originalzustand ohne eigenmächtige Veränderungen sowie in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Sicherstellen, dass Wechselrichter ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal installiert und gewartet werden.
  - → Das ausgebildete Fachpersonal benötigt die Zulassung des zuständigen Energieversorgers.
- Wechselrichter ausschließlich senkrecht montieren.
- Sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen fehlerfrei arbeiten.
- Sicherstellen, dass Lüftungsöffnungen weder verdeckt noch verschmutzt sind.
- Wechselrichter vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Vor Installations- und Wartungsarbeiten sicherstellen, dass der Wechselrichter spannungsfrei ist.
- Sicherstellen, dass Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des TÜV, des VDE und die technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgers oder entsprechende nationale und internationale Bestimmungen und Vorschriften eingehalten werden.
- Einsatzbedingungen beachten (siehe 14 Technische Daten).

3 Bestimmungsgemäßer Einsatz

- Wechselrichter ausschließlich zur Einspeisung photovoltaisch gewandelter Solarenergie in das öffentliche 230 V/50 Hz Netz verwenden.
- Wechselrichter nicht verwenden für Betrieb in Inselnetzen.
- Wechselrichter nicht in Fahrzeugen verwenden.

4 Funktion

4.1 Varianten

Die Baureihe PLATINUM umfasst folgende Varianten mit unterschiedlichen Leistungsbereichen (siehe 14 Technische Daten):

- ➔ PLATINUM 4300 TL
- ➔ PLATINUM 4800 TL
- ➔ PLATINUM 5300 TL
- ➔ PLATINUM 6300 TL
- ➔ PLATINUM 7200 TL

Mögliche Ausführungen:

- ➔ mit DC-Trenner
- ➔ ohne DC-Trenner

4.2 Optionen

Erweiterung eines Wechselrichters bzw. einer Wechselrichter-Anlage:

- ➔ Vernetzung der Wechselrichter über EIA 485-Bus.
  Wesentlich einfachere und umfassendere Eingabe und Überwachung.
- ➔ Optische und akustische Meldeeinrichtungen.
- ➔ Fernüberwachung bzw. Fernauslesung mit PLATINUM WebMaster
- ➔ Zentrale Anzeige von Anlagen mit PLATINUM ViewMaster
- ➔ Auswertung von Anlagendaten mit PLATINUM PV-Monitor
- ➔ Fernsteuerung der AC-Leistung in Verbindung mit PLATINUM PowerCommander, PLATINUM WebMaster und einem Steuergerät auf der Versorgungsnetzseite

5 Montage

5.1 Lieferumfang

- ➔ Wechselrichter
- ➔ Wandhalter
- ➔ Kurzanleitung

Hinweis

Ausführliche Installations- und Bedienungsanleitung ist auf unserer Website www.diehlako.de im Downloadbereich erhältlich..

5.2 Auspacken



Abb. 1 Wechselrichter auspacken

Wechselrichter wie folgt auspacken:

1. Karton gemäß Aufschrift senkrecht stellen.
2. Sicherungsbänder trennen, ohne den Karton zu beschädigen.
3. Kartonhülle entfernen.
4. Deckelpolster abnehmen.
5. Wechselrichter an den Grifföffnungen aus dem Bodenpolster heben.
6. Wechselrichter abstellen.

5.3 Montage des Wechselrichters

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

➲ Wechselrichter ausschließlich durch PLATINUM Service oder von DIEHL Controls authorisierte Service-Partner öffnen lassen.

Gefahr

Lebensgefahr durch falsch angeschlossenen Wechselrichter!

➲ Wechselrichter ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal installieren lassen.
Das ausgebildete Fachpersonal benötigt die Zulassung des zuständigen Energieversorgers.

Gefahr

Lebensgefahr durch Herabfallen des Wechselrichters!

➲ Der Montagewand und dem Gerätegewicht angemessene Befestigungsmittel verwenden.

➲ Bei Montage und Demontage Sicherheitsschuhe tragen.

Vorsicht

Sachbeschädigung durch ungeschützte Montage!

➲ Zulässige Umgebungstemperatur beachten (siehe 14 Technische Daten).

Vorsicht

Sachbeschädigung durch übermäßige Staubentwicklung!

➲ Die Schutzart IP66 gilt nicht für die Kommunikationsschnittstelle.

➲ Übermäßige Staubentwicklung vermeiden.

➲ Staubentwicklung mit elektrisch leitfähigen Staubpartikeln vermeiden.

Hinweis

DIEHL Controls empfiehlt, den Wechselrichter nicht in Wohnräumen zu montieren.

Protector



Abb. 2 Protector entfernen

(1) Protector

➲ Protector **1** an Unterseite greifen und vom Wechselrichter wegziehen.

Während der Montage:

➲ Protector an linke oder rechte Seite des Wechselrichters hängen.
➲ Protector in obere Halterung hängen.



Abb. 3 Protectorposition während Montage

Wandhalterung



Abb. 4 Abstände für die Position der Wandhalterung (Angaben in mm)

(1) Display-Position
(2) Wandhalterung
(3) Lüftungsöffnungen
(4) Kulisse für Aufhängebolzen
(5) Aufhängebolzen
(6) Arretierschraube
(7) Griffmulden

Wandhalterung wie folgt montieren:

- ➲ Wandhalterung **2** von der Rückseite des Wechselrichters abschrauben.
  - ➙ Zwei Arretierschrauben sichern den Wechselrichter in der Wandhalterung.
  - ➙ Ein Papierstreifen mit Schlossaufdruck kennzeichnet die Arretierschraube **6**.
  - ➙ Papierstreifen nicht entfernen.
- ➲ Befestigungslöcher mit Wandhalterung anzeichnen.
  - ➙ Maße und Abstände einhalten.
  - ➙ 50 cm Mindestabstand zum Boden einhalten.
  - ➙ Die spätere Display-Position **1** ist als Kontur in die Wandhalterung **2** eingestanzt.
  - ➙ Die Display-Position **1** für die PLATINUM TL Serie ist mit TL gekennzeichnet.
- ➲ Befestigungslöcher bohren und dübeln.
- ➲ Wandhalterung **2** festschrauben.

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Montage

Wechselrichter



Abb. 5 Abstände bei der Montage der Wechselrichter (Angaben in mm)

Wechselrichter wie folgt montieren:

- 50 cm Mindestabstand zum Boden einhalten.
- Kühlkörper des Wechselrichters in die Wandhalterung **2** schieben. Die äusseren Kühlrippen als Führung in der Wandhalterung **2** verwenden.
- Wechselrichter an den Griffmulden **7** nach oben schieben bis die Aufhängebolzen **5** beidseitig in die Kulissen für Aufhängebolzen **4** fallen.
- Wechselrichter absenken.

Die Aufhängebolzen **5** sitzen in den Kulissen.

- Prüfen, ob Mindestabstände vorhanden sind (siehe Abb. 5).
- Prüfen, ob Wechselrichter korrekt in Wandhalterung hängt.
- Durch Einschrauben an der gekennzeichneten Stelle (Papierstreifen) und Festziehen der Arretierschraube **6** Wechselrichter sichern.
- Sicherstellen, dass Arretierschraube **6** zur Demontage des Wechselrichters zugänglich ist.

5.4 Anschluss des Wechselrichters

Gefahr

Lebensgefahr durch hohe Wechselspannung!

- ➲ Vor dem Anschließen des Wechselrichters Netzspannungsversorgung (AC-Seite) abschalten (Sicherung).
- ➲ Wechselrichter ausschließlich an TN- oder TT-Netze (siehe IEC 60364-1) mit 230V anschließen.
- ➲ Max. erlaubte Absicherung auf der Wechselspannungsseite: 40 A.

Gefahr

Lebensgefahr durch hohe Gleichspannung!

- ➲ Vor dem Anschließen des Wechselrichters prüfen, ob Spannung am generatorseitigen Gleichspannungsanschluss anliegt.
- ➲ Vor dem Anschließen des Wechselrichters prüfen, ob die Polarität der Spannung korrekt ist.
- ➲ Bei anliegender Spannung isolierende Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
- ➲ DC-Kabel ausschließlich abziehen, wenn der Wechselrichter außer Betrieb ist.

Vorsicht

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Nach längerem Betrieb mit hohen Leistungen sind Gehäusetemperaturen > 60 °C möglich.

- ➲ Heiße Oberflächen nicht berühren.

Vorsicht

Sachbeschädigung durch unpassende DC-Steckverbinder!

- ➲ Ausschließlich DC-Kabelstecker und DC-Steckbuchsen des gleichen Typs und Herstellers verwenden.
- ➲ Sicherstellen, dass Kabelstecker vollständig in Steckbuchse eingerastet ist.

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Montage

Vorsicht

Mangelnde Funktion durch unangemessene Kabel!

- Sicherstellen, dass Leitungsquerschnitte und Absicherung nach VDE 100 Teil 430 ausgeführt sind.
- Sicherstellen, dass zwischen zwei Wechselrichtern die Länge der Netzwerkkabel max. 30 m beträgt.
- Für die Gleichstromleitungen mindestens einen Querschnitt von 2,5 mm^2 verwenden.
- Sicherstellen, dass der max. Netzleitungswiderstand von 0,5 Ω nicht überschritten wird.

Vorsicht

Sachbeschädigung durch zu hohe Spannung!

- Sicherstellen, dass die max. Gleichspannung nicht überschritten wird (siehe 14 Technische Daten).
- Ausschließlich Sicherheitskleinspannung am Kontakt der Meldeeinrichtung anschließen.

Anschlussseite



Abb. 6 Anschlussseite Wechselrichter

(1) Schaltknebel DC-Trenner (optional)
(2) Gleichspannungsanschlüsse -
(3) Gleichspannungsanschlüsse +
(4) Lüfter (nicht bei 4300 TL)
(5) Durchführung für Wechselspannungskabel

Wechselspannungsanschluss

Vorsicht

Zerstörung des Wechselrichters durch hohe Wechselspannung!

➲ Wechselrichter niemals zwischen zwei Phasen anschließen.

Vorsicht

Zerstörung des Wechselrichters durch hohe Nenn-Wechslleistung!

➲ Max. zulässige Schieflast des Netzbetreibers beachten.

➲ Wechselrichter so auf die drei Phasen verteilen, dass die Unterschiede der Wechselleistungen auf den Phasen die max. zulässige Schieflast nicht überschreiten.

Beispiel

Bei einer Schieflast von 4.600 W (Nennleistung) ist es möglich, einen PLATINUM Wechselrichter 5300 TL als einziges Gerät an eine Phase anzuschließen. Bei einem PLATINUM Wechselrichter 7200 TL übersteigt die Nenn-Wechselleistung den zulässigen Wert. Dann ist es notwendig die Nenn-Wechselleistung auf mind. zwei Wechselrichter kleinerer Leistung und auf mind. zwei Phasen aufzuteilen.



Abb. 7 Abdeckung Wechselspannungsanschluss

(1) Schrauben
(2) Abdeckung Wechselspannungs-Anschlussbereich
(3) Ablage für Schrauben

Wechselspannungsanschluss wie folgt herstellen:

- ➲ Abdeckung des Wechselspannungs-Anschlussbereichs **2** öffnen.
- ➲ Schrauben in Ablage **3** legen.
- ➲ Kabel durch Durchführung für Wechselspannungs-Anschlusskabel führen.

Hinweis

Geeignet für Kabeldurchmesser von 12 bis 21 mm.

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Montage



Abb. 8 Wechselspannungsanschluss

(1) L1 (Einspeisephase)
(2) N
(3) PE
(4) L2 (ausschließlich bei 3-phasiger ENS)
(5) L3 (ausschließlich bei 3-phasiger ENS)
(6) Eintriegelungsöffnung
(7) Kabeleinführung

Zum Anschließen der Kabel:

- ➲ Zum typabhängigem AC-Strom passende Leitungen verwenden.
- ➲ Leitungen entsprechend absichern.
- ➲ Schraubendreher in Entriegelungsöffnung **6** stecken und auf Entriegelung drücken.
- ➲ Kabel bis zum Anschlag in Kabeleinführung **7** schieben. Sicherstellen, dass keine unisolierten Kabelteile sichtbar sind.
- ➲ Entriegelung lösen.
- ➲ Schraubendreher herausziehen.

Hinweis *Klemme geeignet für Kabeldurchmesser von 2,5 bis 10 mm^2.*

Um Schutzgrad IP66 zu gewährleisten:

- ➲ Dichtung zwischen Abdeckung und Gehäuse verwenden.

Nach Abschluss des Wechselspannungsanschlusses:

- ➲ Abdeckung des Wechselspannungs-Anschlussbereichs schließen.
- ➲ Abdeckung verschrauben.

Gleichspannungsanschluss

Gleichspannungsanschluss wie folgt herstellen:

- ➲ Am Gleichspannungseingang durch Kabel mit DC-Stecker die Verbindung zum Solarpanel herstellen.
- ➲ Bei mehr als einem angeschlossenen Strang, sicherstellen, dass Anzahl und Art der Solarmodule und die PV-Leistung in jedem Strang identisch sind.
- ➲ Schutzkappen auf unbenutzte Steckverbinder stecken.

Anschluss an PLATINUM-Netzwerk



Abb. 9 Anordnung der Netzwerkanschlüsse

(1) Klemmleiste
(2) Schraubanschluss für EIA 485 Busleitung
(3) Netzwerkanschlüsse nach EIA485
(4) Schema zum Anschluss des Terminierungswiderstands
(5) PC-Schnittstelle nach EIA232 (ausschließlich für Service-Zwecke)

Hinweis *Es ist möglich, bis zu 50 PLATINUM Wechselrichter anzuschließen.*

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Montage

Klemmleistenanschlüsse



Abb. 10 Anordnung der Klemmleistenanschlüsse

(1) Alarmkontakt (Öffnerkontakt)
(2) Alarmkontakt (Mittelkontakt)
(3) Alarmkontakt (Schließerkontakt)
(4) nicht belegt
(5) Eingang, max. 12 V (Option)
(6) Versorgungsspannung für ext. Verbraucher 12 V, max. 300 mW
(7) Versorgungsspannung für ext. Verbraucher 0 V
(8) Abschirmung EIA485 (RS485)
(9) Leitung A der EIA485-Busleitung
(10) Leitung B der EIA485-Busleitung
(11) Leitung A der EIA485-Busleitung
(12) Leitung B der EIA485-Busleitung

Hinweis

Klemmleiste ist durch Abdeckung geschützt. Öffnen der Abdeckung ist ohne Werkzeug möglich.

DIEHL Controls empfiehlt Anschlüsse der EIA485-Busleitung an Klemmleiste wie folgt zu verwenden:

➔ Für ankommendes Leitungspaar:
  → Anschluss 9
  → Anschluss 10
➔ Für abgehendes Leitungspaar:
  → Anschluss 11
  → Anschluss 12

Anschluss im Netzwerk



Abb. 11 Aufbau des Netzwerks

(1) Terminierungsmöglichkeit zum Zuschalten des Abschlusswiderstands
(2) EIA485-Busleitung

Warnung

Sachbeschädigung durch vertauschte Leitungen!

- ➲ Sicherstellen, dass Leitungen A und B korrekt belegt sind.
- ➲ Ausschließlich CAT-5-Kabel mit verdrillten Leitungen und Abschirmung verwenden.

Anschluss am Netzwerk wie folgt herstellen:

- ➲ An serieller Schnittstelle EIA485 durch ein Kabel mit RJ45-Steckern oder Kabel am Klemmenstecker (Anschluss A und B) die Verbindung zwischen den Wechselrichtern bzw. Wechselrichtern und Überwachungsgeräten herstellen (siehe Abb. 9).
- ➲ Bei Leitungen ohne RJ45-Stecker, Anschluss der Leitungen A und B in RJ45-Steckern an den Anschlüssen A und B vornehmen.



Abb. 12 Terminierungsstecker

Es ist möglich, an beiden offenen Enden des Netzwerks den integrierten Abschlusswiderstand einzuschalten.

Hinweis

Gesteckte Terminierungsstecker gewährleisten ein funktionierendes Netzwerk. Der Terminierungsstecker ist in die Innenseite des Protectors geklemmt und mit einem Aufkleber mit der Aufschrift ***Netzwerk Terminierungsstecker / Network termination Plug*** *befestigt.*

Am ersten und letzten Wechselrichter im PLATINUM-Netzwerk:

➲ Terminierungsstecker in Steckplatz des Netzwerkanschlusses **1** stecken.

Alarmkontakt

➲ An potentialfreiem Kontakt Meldeeinrichtung anschließen.
  → Bei einem Fehler schließt der Kontakt und aktiviert bei Bedarf die Meldeeinrichtung (optisch bzw. akustisch).
  → Einstellung: siehe Menü Einstellungen → Funktion Alarmkontakt

➲ Als Versorgungsspannung ausschließlich Sicherheitskleinspannung (SELV) mit max. 24 V verwenden.

Phase Balancer

Zur Verwendung des Phase Balancers ist eine Verbindung der Wechselrichter über die RS 232-Schnittstelle notwendig. Die Verbindung erfolgt mittels des Verbindungskabels im Lieferumfang des Phase Balancer. Informationen zum Phase Balancer und zum Anschluss des Verbindungskabels siehe Installations- und Bedienungsanleitung PLATINUM Phase Balancer.

Protector montieren



Abb. 13 Protector montieren

(1) obere Halterung
(2) Protector
(3) untere Halterung

➲ Oberteil des Protectors **2** auf obere Haltung **1** setzen und leicht auf Gehäuse drücken.
➲ Unterteil des Protectors in untere Halterung **3** schieben.

6 Inbetriebnahme

Hinweis

Der Wechselrichter schaltet unabhängig vom Bedarf beim Beginn der Einspeisung (z. B. jeden Morgen) kurzzeitig den Lüfter ein. Während der Einspeisung schaltet der Wechselrichter den Lüfter bei Bedarf ein.

Während der Inbetriebnahme werden Grundeinstellungen, wie Sprachauswahl, Datum- und Uhrzeiteinstellungen, vorgenommen.

Hinweis

Um alle Einstellungen korrekt zu übernehmen, ist es notwendig die Inbetriebnahme einmal vollständig durchzuführen.

Bei Installation mehrerer Wechselrichter, die miteinander über die EIA 485-Schnittstelle vernetzt sind, besteht die Möglichkeit, die Inbetriebnahme an einem beliebigen Wechselrichter durchzuführen (Masterprogrammierung). Der Wechselrichter überträgt die Einstellwerte automatisch über das Netzwerk an die übrigen Wechselrichter. Jeder Wechselrichter erhält bei der Inbetriebnahme automatisch eine Nummer. Es besteht die Möglichkeit, diese Nummer in einem weiteren Schritt frei zuzuordnen.

Die Wechselrichter, an denen keine Eingaben vorgenommen werden, zeigen je nach Menü andere Bildschirminhalte an. Wenn keine Eingabe möglich ist, zeigt der Wechselrichter den Startbildschirm.



Startbildschirm

Wenn Eingaben am Wechselrichter vorgenommen wurden, zeigt der Wechselrichter bei einem Neustart die Standardeinstellung.

Alle während der Konfiguration nicht bedienten Wechselrichter zeigen den Startbildschirm.

Hinweis

Wenn Parameter des Wechselrichters an besondere Anforderungen des Energieversorgers angepasst wurden, zeigt der Startbildschirm einen entsprechenden Hinweis.

Nach Änderung von Parametern zeigt der Wechselrichter folgenden Bildschirm:

6.1 Erstinbetriebnahme Wechselrichter

Vorsicht

Mangelnde Funktion durch fehlende Einstellung!

- ➲ Einstellungen Phase Balancer bis spätestens vier Stunden nach Inbetriebnahme des Wechselrichters anpassen (siehe 6.2 Phase Balancer). Einstellung zu späterem Zeitpunkt ist nicht möglich.
- ➲ Neukonfiguration Ländercode bis spätestens vier Stunden nach Inbetriebnahme des Wechselrichters vornehmen. Einstellung zu späterem Zeitpunkt ist nicht möglich.

➲ Netzspannungsversorgung anschalten (Sicherung).

Bei Wechselrichtern mit DC-Trenner:

➲ Schaltknebel auf 1 stellen.

Der Wechselrichter wird mit Spannung versorgt. Konfiguration durch folgende Dialoge.

Start Erstinbetriebnahme



Taste	Funktion
OK	Konfigurationsvorgang mit diesem Wechselrichter starten.

Sprachauswahl

Taste	Funktion
▲▼	Sprache wählen.
OK	Gewählte Sprache übernehmen.

Nach Start des Konfigurationsvorgangs:

- ➔ scannt der Wechselrichter das Netzwerk auf dem EIA485-Bus nach weiteren Wechselrichtern.
- ➔ sind alle an das Netzwerk angeschlossenen Wechselrichter gesperrt.

EIA485-Bus

Wenn der Netzwerkscan (Netzwerk durchsuchen) noch nicht abgeschlossen ist, zeigt das Display folgenden Bildschirm an:



Nach Abschluss des Netzwerkscans zeigt das Display die Anzahl der erkannten Busteilnehmer an. Bei einem einzelnen Wechselrichter zeigt das Display 01.

Hinweis

Netzwerkscan erkennt nur dann mehr als 1 Wechselrichter, wenn die Wechselrichter über EIA 485-Schnittstelle ordnungsgemäß miteinander vernetzt sind.



Wenn die Anzahl der erkannten Busteilnehmer (z. B. Wechselrichter, Datenlogger, etc.) nicht mit der Installation übereinstimmt:

- ➲ Bei Bedarf Verbindungen (EIA 485-Schnittstellen) prüfen.
- ➲ WIEDERHOLEN wählen.
- ➲ Taste OK drücken.

Wenn die Anzahl der erkannten Busteilnehmer mit der Installation übereinstimmt:

- ➲ OK wählen.
- ➲ Taste OK drücken.

Bei einzelnem Wechselrichter:

- ➔ Bildschirm **Ländercode** erscheint.

Bei mehreren vernetzten Wechselrichtern:

- ➔ Bildschirm **Wechselrichter-Nummerierung** erscheint.

Hinweis

Wenn ein oder mehrere Wechselrichter ersetzt wurden oder nicht allle Wechselrichter korrekt nummeriert sind, besteht die Möglichkeit zur Korrektur (siehe 6.3 Gerätetausch).

Wechselrichter-Nummerierung

Es ist möglich, mehrere Wechselrichter über die EIA 485-Schnittstelle zu vernetzen. Die Wechselrichter-Nummerierung erfolgt während des Netzwerkscans automatisch. Die Nummer des Wechselrichters wird im Bildschirm links unten gezeigt.

Um die Übersicht zu verbessern ist es möglich die Wechselrichter nach spezifischen Anforderungen neu zu nummerieren. Es besteht die Möglichkeit die Wechselrichter-Nummer, z. B. entsprechend der Montagereihenfolge, festzulegen.

Beispiel

Bei drei Wechselrichtern erhält der linke die Nr. 1, der mittlere die Nr. 2 und der rechte die Nr. 3.

Hinweis

Folgender Bildschirm erscheint nicht bei der Inbetriebnahme eines einzelnen Wechselrichters.

Bildschirm Wechselrichter-Nummerierung:



Taste	Funktion
▲▼	JA = Wechselrichter benutzerdefiniert nummerieren. NEIN = Wechselrichter-Nummerierung unverändert übernehmen.
OK	Auswahl bestätigen.

Nach Auswahl NEIN:

➔ Wechselrichter übernimmt die angezeigte Nummer und wechselt in den Bildschirm **Einstellung Ländercode**.

Nach Auswahl JA:

➔ zeigt das Display folgenden Bildschirm an.

Hinweis

Folgender Bildschirm erscheint nicht bei der Inbetriebnahme eines einzelnen Wechselrichters.

Taste	Funktion
OK	Wechselrichter übernimmt die nächste freie Nummer.

Nach Auswahl OK:

➲ Wechselrichter entsprechend der gewünschten Reihenfolge nummerieren.
- ➝ Wechselrichter übernimmt die nächste freie Nummer.
- ➝ Das Display zeigt untenstehenden Bildschirm an:

Beispiel

Nach Betätigen der OK-Taste am ersten Wechselrichter erhält dieser die Nr. 1. Das Display zeigt die Nummer. Nach Betätigen der OK-Taste am zweiten Wechselrichter erhält dieser die Nr. 2, usw..

Hinweis

Folgender Bildschirm erscheint nicht bei der Inbetriebnahme eines einzelnen Wechselrichters.

- ➔ Eingabe ausschließlich an einem Wechselrichter. Alle an das Netzwerk angeschlossenen Wechselrichter sind gesperrt.
- ➔ Nach der Nummerierung wechselt der Wechselrichter in den Bildschirm **Ländercode**.

Ländercode

Im Menü **Ländercode** erfolgt die Einstellung des Landes, in dem der Wechselrichter betrieben wird. Abhängig vom gewählten Land erfolgt automatisch die Einstellung länderspezifischer Netzbedingungen.

Hinweis

Ändern der Einstellung ist möglich bis 4 Stunden nach Einstellung und Beginn der Einspeisung in das Versorgungsnetz. Ohne Einspeisung verlängert sich der Zeitraum. Nach Ablauf des Zeitraum ist das Ändern der Einstellung unmöglich.



Taste	Funktion
▲▼	Land wählen.
OK	Auswahl übernehmen.

Um den Ländercode zu wählen:

➲ Gewünschtes Land wählen.
➲ Taste OK drücken.

Wechselrichter zeigt folgenden Bildschirm:



➲ Taste OK drücken.

Der Wechselrichter überträgt den eingestellten Ländercode automatisch an alle Netzwerkteilnehmer.

Nach erfolgreicher Übertragung und bei Bestehen eines Netzwerks zeigt Wechselrichter die Anzahl der konfigurierten Wechselrichter und die Konfigurationsart.



Hinweis

Bei Ersetzen eines Wechselrichters ist es lediglich möglich, den Ländercode des ersetzten Wechselrichters zu ändern.

Datum



Taste	Funktion
▲▼	Ziffer erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Nächste bzw. vorherige Stelle wählen.
OK	Eingestelltes Datum übernehmen.

Uhrzeit

Taste	Funktion
▲▼	Ziffer erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Nächste bzw. vorherige Stelle wählen.
OK	Eingestellte Uhrzeit übernehmen.

Hinweis

Ändern des Datums oder der Uhrzeit führt möglicherweise zum Überschreiben gespeicherter Daten oder zu Lücken in der Datenaufzeichnung.

Um die eingestellte Uhrzeit zu übernehmen:

➲ UEBERNEHMEN wählen.
➲ Taste OK drücken.

Der Wechselrichter überträgt die eingestellte Uhrzeit automatisch an alle Netzwerkteilnehmer.

Um die Uhrzeit neu einzustellen:

➲ ZURUECK wählen.
➲ Taste OK drücken.

Nach Einstellen der Uhrzeit wird die Konfiguration (Sprache, Datum und Uhrzeit) automatisch an alle weiteren Wechselrichter im Netzwerk übertragen (falls vorhanden).

Nach Übertragung der Daten zeigt der Wechselrichter das Menü **Zeiteinstellungen** (siehe 7.6 Einstellungen).

6.2 Phase Balancer

Schieflast ist der Unterschied der AC-Nennleistungen auf den drei Netzphasen.

Energieversorger und Netzbetreiber geben max. zulässige Schieflast für die Installation von Wechselrichtern auf verschiedenen Phasen des Versorgungsnetzes vor.

Die Funktion Phase Balancer stellt sicher, dass die max. zulässige Schieflast nicht überschritten wird bei:

- ➔ Ausfall eines Wechselrichtermoduls
- ➔ lastabhängig auftretenden unterschiedlichen AC-Leistungen

Es ist möglich die max. zulässige Leistung (Schieflast) und die Reaktionszeit entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers einzustellen (siehe 8.1 Service-Menü).

6.3 Gerätetausch

Wenn an einer PV-Anlage ein oder mehrere PLATINUM-Wechselrichter durch ein anderes Gerät ersetzt werden, ist es möglich, die Gerätenummer des ersetzten Wechselrichters zu übernehmen.

Während des Netzwerkscans ermittelt der Wechselrichter automatisch, ob Geräte ausgetauscht wurden.

Es ist möglich, die alten Gerätenummern für die Ersatzgeräte zu übernehmen oder eine Neunummerierung durchzuführen.

Wenn während des Netzwerkscans Wechselrichter ohne Gerätenummer oder doppelte Gerätenummern erkannt, ist es möglich, dies durch eine Neunummerierung zu korrigieren.

Anzeige und Bedienung erfolgen an den ersetzten Wechselrichtern. Alle anderen Wechselrichter zeigen den Startbildschirm.



Um die Gerätenummer von ersetzten Wechselrichtern zu übernehmen:

➲ **GERAETETAUSCH** wählen.

Um die Gerätenummern neu zu verteilen:

➲ **NEUNUMMERIERUNG** wählen.

Gerätetausch

Nach Wahl **GERAETETAUSCH** zeigen die ersetzten Wechselrichter folgenden Bildschirm:



Taste	Funktion
◀▶	Gerätenummer wählen.
OK	Gewählte Gerätenummer übernehmen.

An jedem ersetzten Wechselrichter:

➲ Gewünschte Gerätenummer wählen.
➲ Taste OK drücken.

Wechselrichter führt erneut Netzwerkscan durch.

Wechselrichter überträgt Gerätenummern an die anderen Wechselrichter.



Wechselrichter wird in PLATINUM-Netzwerk eingefügt.
Wechselrichter zeigt Hauptmenü.
Wechselrichter zeigt Gerätenummer des ersetzten Geräts unten links.

Nach Ende des Gerätetausch:

➲ Datum und Uhrzeit einstellen.

Neunummerierung

➲ Neunummerierung siehe 6.1 Erstinbetriebnahme Wechselrichter.

7 Bedienung

7.1 DC-Trenner

Hinweis

Der DC-Trenner ist ausschließlich bei Varianten mit DC-Trenner vorhanden. Eine Banderole am Unterteil des Wechselrichters zeigt, ob ein DC-Trenner vorhanden ist.

Der DC-Trenner ermöglicht das An- und Abschalten des Solargenerators.

Um den Solargenerator zuzuschalten:

➲ DC-Trenner auf 1 stellen.

Um den Solargenerator abzuschalten:

➲ DC-Trenner auf 0 stellen.

Hinweis

DIEHL Controls empfiehlt, den DC-Trenner einmal jährlich zu betätigen, um Verschweißen der Kontakte zu verhindern.

DIEHL Controls empfiehlt, vor Abschalten des DC-Trenners die Netzspannung (AC) abzuschalten, um Verschleiß der Kontakte zu minimieren.



Abb. 14 DC-Trenner

(1) DC-Trenner

7.2 Anzeige und Bedienung

Hinweis

Wenn ca. 2 Minuten keine Eingabe erfolgt, zeigt der Wechselrichter während des Einspeisebetriebs den Standardbildschirm.



Abb. 15 Anzeige und Bedienung

(1) Uhrzeit
(2) LED rot
(3) Scrollpfeile horizontal
(4) Titel
(5) LED grün
(6) Datum
(7) Taste OK
(8) Tasten Navigation
(9) Taste ESC
(10) Wechselrichter-Nummer
(11) Scrollpfeile vertikal
(12) Wochentag

Uhrzeit

Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden-Format.

LEDs

Zwei LEDs zeigen die Zustände des Wechselrichters.

LED rot

Die LED rot zeigt Folgendes an:

Anzeige	Bedeutung
LED ist Aus	Normalbetrieb
LED blinkt	- Fehler - Kontakt für Meldeeinrichtung schließt (abhängig von gewählter Einstellung)

LED grün

Die LED grün zeigt Folgendes an:

Anzeige	Bedeutung
LED leuchtet	Einspeisebetrieb
LED blinkt	Vorbereitung zur Einspeisung
LED ist Aus	Wechselrichter nicht in Betrieb

Beide LEDs

Wenn beide LEDs blinken, führt der Wechselrichter einen Netzwerkscan durch.

Scrollpfeile

Anzeige, dass das Menü weitere Menüpunkte enthält.

➲ Mit den Tasten ▼ und ▲ bzw. ◀ und ▶ navigieren.

Titel

Anzeige des Titels des gewählten Menüs.

Datum

Anzeige des Datums in den Formaten TT.MM.JJ, MM.TT.JJ oder JJ.MM.TT.

Einstellbar im Menü **Zeiteinstellungen**.

Tasten

Die Funktion der Tasten ist aus den Tabellen unter den Abbildungen ersichtlich.

Wechselrichter-Nummer

Anzeige der Wechselrichter-Nummer.

Wochentag

Anzeige des Wochentags.

7.3 Standardbildschirm



Taste	Funktion
◀▶	Im Zeitraum navigieren.
▲▼	Zum Bildschirm **Aktuell** wechseln.
ESC	**Hauptmenü** aufrufen.

Pfeil rechts neben Tabelle:

➔ Markierung der in Grafik angezeigten physikalischen Größe

Zahl oben links in Grafik:

➔ Maximalwert der Skala
➔ Abhängig von max. DC-Leistung des Wechselrichters

7.4 Hauptmenü

Taste	Funktion
▲▼	Im Menü navigieren.
OK	Ausgewähltes Menü aufrufen.

Um aus allen Menüs zurück ins Hauptmenü zu gelangen:

➲ ESC mehrmals drücken.

7.5 Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige zeigt eine Liste mit physikalischen Größen und eine dazugehörige grafische Auswertung an. Art und Wert der angezeigten physikalischen Größen ist abhängig vom gewählten Zeitraum. Folgende Grafik zeigt ein Beispiel für den Zeitraum **HEUTE**.



Taste	Funktion
◀▶	Im Zeitraum navigieren.
▲▼	Zum Menü **Aktuell** wechseln.
ESC	Zurück zum **Hauptmenü**.

Pfeil rechts neben Tabelle:

➔ Markierung der in Grafik angezeigten physikalischen Größe

Einheiten:

- ➔ W: eingespeiste Leistung
- ➔ kWh oder MWh: eingespeiste Energie für den angezeigten Zeitraum
- ➔ EUR: Vergütung für den angezeigten Zeitraum (Im Menü Einstellungen änderbar.)
- ➔ kg: eingesparte Menge Kohlendioxid (CO_2)

Zahl oben links in Grafik:

- ➔ Maximalwert der Skala
- ➔ Abhängig von Leistung des Wechselrichters

Horizontale Achse in Grafik:

- ➔ Zeitskala (z. B. Stunden eines Tages)

Aktuell

Aktuell zeigt eine Liste mit den aktuellen elektrischen Werten für Gleichspannungs- und Wechselspannungsseite an.



Taste	Funktion
▲▼	Zum Menü **Heute** wechseln.
ESC	Zurück zum **Hauptmenü**.

Physikalische Größen

Folgende physikalische Größen werden angezeigt:

- Einspeiseleistung in W (grafisch in den Zeiträumen **HEUTE** und **GESTERN**)
- eingespeiste Energie in kWh oder MWh (grafische Balken-Darstellung in den Zeiträumen **WOCHE**, **MONAT** und **JAHR**)
- Vergütung in länderspezifischer Währung
  - Werte > 999.000 werden als Faktor angezeigt
  - Beispiel: 1.234.567 € wird angezeigt als 1.234E6
- CO_2-Einsparung in kg oder t
- Gleich- und Wechselspannung
- Gleich- und Wechselstrom
- Gleich- und Wechselleistung

Zeitraum

Folgende Zeiträume stehen zur Verfügung:

- heute
- gestern
- aktuelle Woche
- vorherige Woche
- aktueller Monat
- vorheriger Monat
- aktuelles Jahr
- vorheriges Jahr
- seit Inbetriebnahme

Hinweis

Es besteht die Möglichkeit, dass die vom Wechselrichter angezeigten Werte Abweichungen zu den geeichten Stromzählern aufweisen.



(1) Physikalische Größen
(2) Grafische Darstellung der physikalischen Größe

Physikalische Größen:

- Bezeichnung der physikalischen Größe
- aktueller Wert (⊟)
- Spitzenwert (↥)
- Summenwert (Σ)

Grafische Darstellung der physikalischen Größe:

- ➔ Tag: In Stunden (0 - 24)
- ➔ Woche: Ein Balken pro Tag (Mo. - So.)
- ➔ Monat: Ein Balken pro Tag
- ➔ Jahr: Ein Balken pro Monat (Jan. - Dez.)

Hinweis

Art und Wert der angezeigten physikalischen Größen ist abhängig vom gewählten Zeitraum.
*Grafik: In den Zeiträumen **HEUTE** und **GESTERN** erscheint der Verlauf der Einspeiseleistung. In allen anderen Zeiträumen erscheint die eingespeiste Energie pro Zeitintervall.*
*Tabelle: Im Zeitraum **HEUTE** erscheint der aktuelle Leistungswert. In allen anderen Zeiträumen erscheint der Maximalwert.*

7.6 Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** sind folgende Einstellungen möglich:

- ➔ Zeiteinstellungen
- ➔ Sprache
- ➔ Alarmlautstärke
- ➔ Alarmkontakt-Funktion
- ➔ LCD
- ➔ Vergütung
- ➔ Anlage
- ➔ Energiezähler



Taste	Funktion
▲▼	Im Menü navigieren.
ESC	Zurück zum **Hauptmenü**.
OK	Ausgewähltes Menü aufrufen.

Zeiteinstellungen

Im Menü **Zeiteinstellungen** sind folgende Einstellungen möglich:

- ➔ Datum
- ➔ Uhrzeit
- ➔ Datumsformat
- ➔ Sommerzeit



Taste	Funktion
▲▼	Im Menü navigieren.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
OK	Ausgewähltes Menü aufrufen.

Datum



Taste	Funktion
▲▼	Ziffer erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Nächste bzw. vorherige Stelle wählen.
OK	Eingestelltes Datum übernehmen.

Uhrzeit

Taste	Funktion
▲▼	Ziffer erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Nächste bzw. vorherige Stelle wählen.
OK	Eingestellte Uhrzeit übernehmen.

Hinweis

Ändern des Datums oder der Uhrzeit führt möglicherweise zum Überschreiben gespeicherter Daten oder zu Lücken in der Datenaufzeichnung.



Um die eingestellte Uhrzeit zu übernehmen:

➲ UEBERNEHMEN wählen.
➲ Taste OK drücken.

Der Wechselrichter überträgt die eingestellte Uhrzeit automatisch an alle Netzwerkteilnehmer.

Um die eingestellte Uhrzeit nicht zu übernehmen:

➲ ABBRUCH wählen.
➲ Taste OK drücken.

Datumsformat



Taste	Funktion
▲▼	Format wählen.
OK	Format bestätigen.
ESC	Zurück zum Menü **Zeiteinstellung**.

Sommerzeit

Taste	Funktion
▲▼	Im Menü navigieren.
OK	Auswahl bestätigen.
ESC	Zurück zum Menü **Zeiteinstellung**.

MANUELL

➔ Es ist notwendig Sommerzeit manuell einzustellen.

AUTOMATISCH

➔ Wechselrichter stellt Sommerzeit entsprechend eingestelltem Land und Kalender automatisch ein.

Wenn die Option MANUELL gewählt ist, erscheint bei der nächsten Einstellung von Datum oder Uhrzeit folgender Bildschirm:

Um Sommerzeit einzustellen:

- ➲ JA wählen.
- ➲ Taste OK drücken.

Wechselrichter addiert 1 Stunde auf eingestellte Uhrzeit.

Um Sommerzeit nicht einzustellen:

- ➲ NEIN wählen.
- ➲ Taste OK drücken.

Wechselrichter verwendet eingestellte Uhrzeit unverändert.

Sprache

Taste	Funktion
▲▼	Im Menü navigieren.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
OK	Gewählte Sprache übernehmen.

Der Wechselrichter überträgt die eingestellte Sprache automatisch an alle Netzwerkteilnehmer.

Alarmlautstärke

Taste	Funktion
▲▼	Alarmlautstärke erhöhen bzw. verringern.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
OK	Eingestellte Alarmlautstärke übernehmen.

Der Wechselrichter überträgt die eingestellte Alarmlautstärke automatisch an alle Netzwerkteilnehmer.

Alarmkontakt



Taste	Funktion
▲▼	Im Menü navigieren.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
OK	Einstellung übernehmen.

AUS

➔ Alarmkontakt (Schließer) bleibt ständig geöffnet bei Auftreten eines sicherheitsrelevanten oder blockierenden Fehlers.
➔ Alarmkontakt ist deaktiviert.

INTERVALL

➔ Alarmkontakt (Schließer) öffnet und schließt periodisch bei Auftreten eines sicherheitsrelevanten oder blockierenden Fehlers.

DAUER

➔ Alarmkontakt (Schließer) ist ständig geschlossen bei Auftreten eines sicherheitsrelevanten oder blockierenden Fehlers, bis der Fehler behoben wird.

TEST

➔ Alarmkontakt kurzzeitig schließen, wenn Menüpunkt gewählt wird.

LCD



Taste	Funktion
▲▼	Kontrast bzw. Helligkeit erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Zwischen den Eingabefeldern navigieren.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
OK	Einstellung übernehmen.

Einspeisevergütung

Taste	Funktion
WAEHRUNG	Währung, in der die Einspeisevergütung angezeigt wird.
WERT/KWH	Wert für 1 kWh eingespeisten Strom (für Vergütungsberechnung).
▲▼	Ziffer oder Buchstabe erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Zwischen den Eingabenfeldern navigieren.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
OK	Einstellung übernehmen.

Anlage



Taste	Funktion
▲▼	Ziffer oder Buchstabe erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Zwischen den Eingabenfeldern navigieren.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
OK	Einstellung übernehmen.

Energiezähler

Der Energiezähler ermöglicht das Zählen der Energie und Betriebsstunden seit Start des Wechselrichters bzw. seit einem Reset des Energiezählers.



Taste	Funktion
ZURUECK	Zurück zum Menü **Einstellungen**.
RESET	Energiezähler auf 0 stellen.
◀▶	ZURUECK bzw. RESET wählen.
OK	Auswahl bestätigen.
ESC	Zurück zum Menü **Einstellungen**.

7.7 Informationen

Das Menü **Informationen** zeigt folgende Informationen:

- ➔ Betriebsdaten
- ➔ Anlagendaten
- ➔ Wechselrichter-Typ
- ➔ Wechselrichter-Version
- ➔ Ereignisinformationen

*Das Menü **Information** zeigt lediglich die Werte. Ändern der Werte ist nicht möglich.* **Hinweis**

Betriebsdaten

Taste	Funktion
▲	Bildschirm **Wechselrichter-Version** aufrufen.
▼	Bildschirm **Anlagendaten** aufrufen.
ESC	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.
OK	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.

GESAMT

- ➔ Zeigt Einspeisedaten des Wechselrichters seit Inbetriebnahme.
- ➔ Zurücksetzen ist nicht möglich.

ZAEHLER 2

- ➔ Zeigt Einspeisedaten des Wechselrichters seit letztem Reset von Zähler 2.

Anlagendaten



Taste	Funktion
▲	Bildschirm **Betriebsdaten** aufrufen.
▼	Bildschirm **Wechselrichter-Typ** aufrufen.
ESC	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.
OK	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.

NAME

➔ Zeigt Name der PV-Anlage.

ANZAHL TEILNEHMER

➔ Zeigt Anzahl der Teilnehmer im Netzwerk (z. B. Wechselrichter und Monitoring-Geräte wie PLATINUM PV-Monitor, PLATINUM ViewMaster und PLATINUM Webmaster).

ANZAHL WECHSELRICHTER

➔ Zeigt Anzahl der Wechselrichter im Netzwerk.

Wechselrichter-Typ

Taste	Funktion
▲	Bildschirm **Anlagendaten** aufrufen.
▼	Bildschirm **Wechselrichter-Version** aufrufen.
ESC	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.
OK	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.

TYP

➔ Zeigt Wechselrichter-Typ.

S/N

➔ Zeigt Wechselrichter-Seriennummer.

Hinweis

Seriennummer bei Kontakt mit PLATINUM-Service bereithalten.

Nach Veränderung der Wechselrichter-Netzwerkparameter zeigt das Display den Hinweis ***BENUTZERDEFINIERTE NETZUEBERWACHUNG****.*

Wechselrichter-Version



Taste	Funktion
▲	Bildschirm **Wechselrichter-Typ** aufrufen.
▼	Bildschirm **Betriebsdaten** aufrufen.
ESC	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.
OK	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.

FIRMWARE

➔ Zeigt Version der Wechselrichter-Software.

HARDWARE

➔ Zeigt Version der Wechselrichter-Hardware.

EIA485

➔ Zeigt Version der Datenbus-Software.

BL

➔ Zeigt Version der Bootloader-Software.

7.8 Fehleranzeige

Die Fehleranzeigen sind Anzeigen für den Bediener. Auftretende Fehler werden etwas verzögert angezeigt. Der Wechselrichter zeigt bei einem Fehler die Fehlerart und den Fehlercode. Fehlerursachen und Maßnahmen siehe 12 Fehlersuche.

Es gibt drei Arten von Fehlern:

- ➔ schwerwiegende Fehler
- ➔ blockierende Fehler
- ➔ nicht blockierende Fehler

Schwerwiegende Fehler

Warnung

Zerstörung des Wechselrichters durch schwerwiegende Fehler!

- ➲ Wechselspannung abschalten.
- ➲ Gleichspannung abschalten.

Wenn vorhanden:

- ➲ DC-Trenner auf 0 stellen.
- ➲ PLATINUM-Service informieren.



Blockierende Fehler

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

➲ Wechselrichter ausschließlich durch PLATINUM-Service oder von DIEHL Controls authorisierte Service-Partner öffnen lassen.



Bei einem blockierenden Fehler:

- ➔ ist der Wechselrichter dauerhaft abgeschaltet.
- ➔ gibt der Wechselrichter einen optischen Alarm aus (rote LED blinkt).
- ➔ gibt der Wechselrichter einen akustischen Alarm aus.
- ➔ schließt der Wechselrichter den Alarmkontakt.
  Einstellung: siehe Bildschirm **Einstellungen → Funktion Alarmkontakt**.

Das Beheben des blockierenden Fehlers und Einschalten des Wechselrichters ist ausschließlich durch den Service möglich.

Um den akustischen Alarm zu beenden:

➲ Beliebige Taste drücken.

Um die Fehleranzeige zu löschen:

➲ Taste ESC drücken.

Wenn der akustische Alarm aktiviert ist:

➔ Wechselrichter schaltet akustischen Alarm ab.

➲ Taste ESC erneut drücken.

Wechselrichter zeigt den Startbildschirm.
Rote LED blinkt, solange der Fehler besteht.

Nicht blockierende Fehler und Warnungen

Taste	Funktion
OK	Löschen der Fehleranzeige
ESC	Fehleranzeige verlassen.

Nicht blockierende Fehler treten vorübergehend auf (z. B. Überspannung im Netz). Der Wechselrichter ist abgeschaltet bis die Fehlerursache nicht mehr vorliegt.

Nach Aufheben des Fehlers wechselt der Wechselrichter automatisch in den Normalbetrieb.

Bis zur Beseitigung des Fehlers:

➔ Der Wechselrichter zeigt den Bildschirm **Nicht blockierender Fehler**.
➔ Die rote LED blinkt.
➲ Mit Taste ESC Fehleranzeige löschen.

8 Service

8.1 Service-Menü

Das Menü Service bietet folgende Informationen und Funktionen:

- ➔ Ereignisliste anzeigen
- ➔ Parameter anzeigen
- ➔ max. Schieflast einstellen (Phase Balancer)
- ➔ Neukonfiguration
- ➔ Inbetriebnahmedatum anzeigen
- ➔ Einspeisezähler anzeigen

Hinweis

Anzeigen weiterer Parameter und Ändern der Parameter ist ausschließlich mit separatem Service-Tool möglich.

Um das Service-Menü aufzufrufen:

➲ Im Menü **Einstellungen** den Punkt **Zeiteinstellung** wählen und die Tasten ◀ und ▶ ca. 3 Sek. gleichzeitig drücken.



Taste	Funktion
▲▼	Im Menü navigieren.
ESC	Zurück zur Standardanzeige.
OK	Ausgewähltes Menü aufrufen.

Ereignisliste



Taste	Funktion
▲▼	In Ereignisliste navigieren.
ESC	Zurück zum Menü **Service**.

Spalten:

- ➔ 1. Spalte: Nr. des Ereignisses
- ➔ 2. Spalte: Datum des Ereignisses
- ➔ 3. Spalte: Uhrzeit des Ereignisses
- ➔ 4. Spalte: Code des Ereignisses

Hinweis

Der Wechselrichter zeigt die letzten 100 erkannten Ereignisse.

Erläuterungen zu den Ereignissen siehe 12.1 Ereignistabelle.

Ereigniscode und Seriennummer bei Kontakt mit PLATINUM-Service bereithalten.

Parameter

In einigen Versorgungsbereichen weichen zeitweise oder dauerhaft die Werte für Versorgungsspannung und Frequenz von den werkseitigen Einstellungen ab. Es ist möglich, PLATINUM-Wechselrichter auf diese Werte anzupassen. Kontaktieren Sie hierzu den PLATINUM-Service.

Die Bildschirme **Parameter** zeigen den gültigen ENS-Typ und die aktuell eingestellten Parameter, wie Startzeit, Minimal- und Maximalwerte von Frequenz und Spannung mit den zugehörigen Reaktionszeiten.



Hinweis

Ändern der Parameter ist ausschließlich mit dem PLATINUM-Service-Tool durch zertifizierte Personen möglich.

Phase Balancer

Es ist möglich die max. zulässige Leistung (Schieflast) und die Reaktionszeit entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers einzustellen.

Betriebsart



Taste	Funktion
▲▼	Betriebsart wählen.
ESC	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.
OK	Gewählte Betriebsart übernehmen.

AUS

➔ Funktion Phase Balancer ausschalten.
➔ Keine Begrenzung der Schieflast.

POWER CONTROL

➔ Funktion Phase Balancer einschalten.
➔ Wechselrichter überwacht und begrenzt Differenz der AC-Leistungen.

ERROR OFF

➔ Bei Ausfall eines Wechselrichters werden die anderen Wechselrichter ebenfalls vom Netz getrennt (z. B. bei erlaubter Schieflast von 0 W).

ERROR REDUCE

➔ Bei Ausfall eines Wechselrichters begrenzen die beiden anderen Wechselrichter die AC-Leistung auf die eingestellte Schieflast.

max. zulässige Leistung (Schieflast)



Taste	Funktion
▲▼	Ziffer erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Nächste bzw. vorherige Stelle wählen.
ESC	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.
OK	Einstellung übernehmen.

Wertebereich:

➔ 200 W bis 9.999 W

Werkseitige Einstellung:

➔ 5.000 W

Reaktionszeit



Taste	Funktion
▲▼	Ziffer erhöhen bzw. verringern.
◀▶	Nächste bzw. vorherige Stelle wählen.
ESC	Zurück zum Menü **Hauptmenü**.
OK	Einstellung übernehmen.

Wertebereich:

➔ 10 Sek. bis 9.999 Sek.

Werkseitige Einstellung:

➔ 300 Sek.

Wenn der Wechselrichter im PLATINUM-Netzwerk angeschlossen ist werden nach Bestätigung der Reaktionszeit alle Parameter und die Einstellungen des Phase Balancers an die weiteren Wechselrichter im PLATINUM-Netzwerk übertragen.

Während der Übertragung zeigt der Wechselrichter folgenden Bildschirm.

Wenn die Übertragung erfolgreich war zeigt der Wechselrichter folgenden Bildschirm.



Hinweis

Wenn aufgrund von Schieflast die Einspeiseleistung eines Wechselrichters reduziert ist, erfolgt keine Statusmeldung am Wechselrichter.

Neukonfiguration

Wechselrichter zeigt Bildschirm Start und führt Inbetriebnahmeprozedere erneut durch (siehe 6.1 Erstinbetriebnahme Wechselrichter).

Hinweis

Neukonfiguartion des Landes ist lediglich innerhalb der ersten vier Stunden nach Anschluss möglich. Danach ist dieser Menüpunkt gesperrt.

Inbetriebnahme



Taste	Funktion
OK	Zurück zum Menü **Service**.
ESC	Zurück zum Menü **Service**.

Zeigt Datum der Inbetriebnahme.

Hinweis *Das Menü ist ausschließlich eine Ansicht. Werte nicht änderbar.*

Zähler



Taste	Funktion
OK	Zurück zum Menü **Service**.
ESC	Zurück zum Menü **Service**.

Das Menü ist ausschließlich eine Ansicht. Werte nicht änderbar.

Wechselrichter-Nummerierung

Um nach der Inbetriebnahme die Wechselrichter-Nummerierung zu ändern:

- ➲ Im Service-Menü **Neukonfiguration** wählen.
- ➲ Nummerierung ändern siehe 6.1 Erstinbetriebnahme Wechselrichter, Unterpunkt Wechselrichter-Nummerierung.

9 Wartung

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

➲ Wechselrichter ausschließlich durch PLATINUM Service oder von DIEHL Controls authorisierte Service-Partner öffnen lassen.

Gefahr

Lebensgefahr durch hohe Gleich- und Wechselspannung!

➲ Isolierende Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.

➲ Wartung oder Reinigung ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal durchführen lassen.
Das ausgebildete Fachpersonal benötigt die Zulassung des zuständigen Energieversorgers.

Vor jeder Wartung oder Reinigung:

➲ Netzspannungsversorgung abschalten (Sicherung).

➲ Schaltknebel des DC-Trenners auf 0 stellen.

➲ Kondensatoren benötigen bis zu 30 Min. zur Entladung. Anschlüsse (DC/AC) mindestens 5 Minuten nach Ausschalten nicht berühren.

➲ Sicherstellen, dass DC-Kabel spannungsfrei sind.

Bei PLATINUM Wechselrichter ohne DC-Trenner:

➲ Stecker in folgender Reihenfolge ziehen:
1. AC-Seite
2. DC-Seite

9.1 Wartung

Der Wechselrichter ist wartungsfrei.

9.2 Reinigung

Vorsicht

Beschädigung des Lüfters durch hohe Drehzahlen!

➲ PLATINUM Wechselrichter ausschließlich vorsichtig mit Pressluft reinigen.

Um die Kühlung sicherzustellen regelmäßig:

➲ Lüftungsschlitze reinigen mit:
- → Staubsauger
- → weicher Bürste
- → Pressluft

10 Außerbetriebnahme

10.1 Demontage

Gefahr

Lebensgefahr durch hohe Gleich- und Wechselspannung!

➲ Isolierende Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.

➲ Wechselrichter ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal deinstallieren lassen.
Das ausgebildete Fachpersonal benötigt die Zulassung des zuständigen Energieversorgers.

➲ Netzspannungsversorgung abschalten (Sicherung).

➲ Schaltknebel des DC-Trenners auf 0 stellen.

➲ Anschlüsse (DC/AC) mindestens 5 Minuten nicht berühren (Entladezeit Kondensatoren).

➲ Sicherstellen, dass DC-Kabel spannungsfrei sind.

Bei PLATINUM Wechselrichter ohne DC-Trenner:

➲ Stecker in folgender Reihenfolge ziehen:
1. AC-Seite
2. DC-Seite

Gefahr

Lebensgefahr durch Herabfallen des Wechselrichters!

➲ Der Montagewand und dem Gerätegewicht angemessene Befestigungsmittel verwenden.

➲ Bei Montage und Demontage Sicherheitsschuhe tragen.

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Außerbetriebnahme

Anschlüsse des Wechselrichters entfernen:

- Netzspannungsversorgung abschalten (Sicherung).
- Kabel aus Wechselspannungsanschluss entfernen.
- DC-Trenner auf 0 stellen und Stecker der Eingangsspannung (DC-Seite) ziehen.
- Verbleibende Anschlüsse nach Wahl ziehen.

Wechselrichter wie folgt demontieren:

- Arretierschrauben (Papierstreifen) lösen und entfernen.
- Wechselrichter nach oben aus der Wandhalterung heben.

Wandhalterung wie folgt demontieren:

- Wandhalterung abschrauben.
- Wandhalterung an der Rückseite des Wechselrichters einhängen.
- Mit Arretierschrauben Wandhalterung sichern.

Bei Rücksendung:

- Wechselrichter in Verpackung des Ersatzgeräts verpacken.

Bei Einzelversand des Wechselrichters:

- Zusatzverpackung von Diehl-Controls anfordern bzw. wiederverwenden.

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Außerbetriebnahme

Verpackung

Wechselrichter wie folgt verpacken:



Abb. 16 Wechselrichter verpacken

1. Wechselrichter auf Innenverpackung abstellen.
2. Wechselrichter mit Innenverpackung in Bodenpolster stellen.
3. Deckelpolster auf Wechselrichter stecken.
4. Karton auf Wechselrichter schieben.
5. Karton mit Sicherungsbändern verzurren.

11 Entsorgung

- Verpackung und ersetzte Teile gemäß den Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät installiert wurde, entsorgen.
- PLATINUM Wechselrichter nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Hinweis

DIEHL Controls nimmt PLATINUM Wechselrichter vollständig zurück.

Es ist möglich, PLATINUM Wechselrichter durch die kommunale Entsorgung von Elektrogeräten zu entsorgen.

12 Fehlersuche

12.1 Ereignistabelle

Um den Fehler einzugrenzen, bei Benachrichtigung des Service folgende Informationen bereithalten:

- Angezeigte Fehlernummer (Nr.)
- Seriennummer des Wechselrichters (siehe 7.7 Informationen)

Nr.	Bedeutung	Maßnahme
Schwerwiegende Fehler		
90	AC-Spannung zu hoch	Wechselrichter vom Netz trennen. Anschluss AC-Stecker prüfen.
91	DC-Spannung zu hoch	Wechselrichter vom Netz trennen. Wechselrichter von DC-Anschluss trennen. Modulverschaltung prüfen.
92	DC-Anschluss verpolt	DC-Anschluss prüfen.
93	Isolationsfehler zwischen PV+ oder PV- und Erde	Isolation der PV-Module prüfen. Isolation der PV-Verkabelung prüfen.
Blockierende Fehler		
100 bis 103	Blockierender Systemfehler	Wechselrichter vom Netz trennen. Wechselrichter erneut in Betrieb nehmen. Wenn Maßnahme nicht erfolgreich: Service benachrichtigen.
104	DC-Spannung zu hoch	Modulverschaltung prüfen.

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Fehlersuche

Nr.	Bedeutung	Maßnahme
105	bei Inbetriebnahme: DC-Anschluss verpolt	DC-Anschluss prüfen.
106 bis 129	Blockierender Systemfehler	Wechselrichter vom Netz trennen. Wechselrichter erneut in Betrieb nehmen. Wenn Maßnahme nicht erfolgreich: Service benachrichtigen.
130	Anschluss L und N vertauscht	Anschluss L und N am AC-Stecker prüfen.
131 bis 199	Systemfehler	Wechselrichter vom Netz trennen. Wechselrichter erneut in Betrieb nehmen. Wenn Maßnahme nicht erfolgreich: Service benachrichtigen.
Nicht blockierende Fehler		
201	Grenze der Amplitude für Einspeisephase über- oder unterschritten	Spannungsamplitude der Einspeisephase prüfen lassen.
202 bis 204	ausschließlich bei 3-phasiger ENS Grenze der Amplitude der Außenleiterspannungen über- oder unterschritten	Sicherstellen, dass alle Sicherungen eingeschaltet sind. Bei Inbetriebnahme: Wechselrichter 3-phasig anschließen lassen.
208	Netzstörung auf Einspeisephase (Spannungspeak)	Bei häufigem Auftreten: Alle Kontaktierungen und Sicherungen vom Hausanschluss bis zum Wechselrichter prüfen lassen. Netzqualität prüfen lassen.
210 211	Grenze für Netzfrequenz über- oder unterschritten	Wenn Wechselrichter mit Notstrom (andere Netzfrequenz) versorgt wird: Keine Maßnahme notwendig.
212 bis 219	Diagnoseunterstützung im Servicefall	Fehlercode bei Bedarf dem Service zur Verfügung stellen.
220 bis 224	gemessene Temperaturen zu hoch	Lüftungsöffnungen prüfen.

Nr.	Bedeutung	Maßnahme
230 bis 233	Temperatursensor defekt	Wechselrichter vom Netz trennen. Wechselrichter erneut in Betrieb nehmen. Wenn Maßnahme nicht erfolgreich: Service benachrichtigen.
234 bis 289	Diagnoseunterstützung im Servicefall	Fehlercode bei Bedarf dem Service zur Verfügung stellen.
290	Folgefehler bei Netzstörung oder Temperaturüberschreitung	Keine Maßnahme notwendig.
291 bis 299	Diagnoseunterstützung im Servicefall	Fehlercode bei Bedarf dem Service zur Verfügung stellen.
Warnung		
300 bis 399	Diagnoseunterstützung im Servicefall Wechselrichter speichert Warnung im Ereignisspeicher	Fehlercode bei Bedarf dem Service zur Verfügung stellen.
Information		
400 bis 499	Diagnoseunterstützung im Servicefall Wechselrichter speichert Warnung im Ereignisspeicher	Fehlercode bei Bedarf dem Service zur Verfügung stellen.

13 Normen und Zulassungen

Der Wechselrichter erfüllt folgende Normen:

- ➔ DIN EN 50 178
- ➔ DIN EN 61 000-6-2
- ➔ DIN EN 61 000-6-3
- ➔ DIN VDE 0126-1-1
- ➔ DIN EN 61000-3-2
- ➔ DIN EN 61000-3-3
- ➔ DIN EN 61000-3-11
- ➔ DIN EN 61000-3-12

14 Technische Daten

Eingangsgrößen	4300 TL	4800 TL	5300 TL	6300 TL	7200 TL
Max. PV-Leistung	4.900 Wp	5.400 Wp	6.000 Wp	7.100 Wp	8.000 Wp
Max- DC-Leistung	4.300 W	4.800 W	5.300 W	6.300 W	7.200 W
Max. DC-Spannung	880 V				
PV-Spannungsbereich, M P P T	351 – 710 V	348 – 710 V	349 – 710 V	350 – 710 V	351– 710 V
Max. Eingangsstrom	13,0 A	14,5 A	16,0 A	18,5 A	21,0 A
Anzahl String-Eingänge	2	2	2	3	3
Anzahl MPP-Tracker	1				
DC-Trenneinrichtung	optional DC-Trennerschalter, im Gerät integriert				
Verpolungsschutz	ja				
Ausgangsgrößen					
Max. AC-Leistung	4.120 W	4.600 W	5.000 W	6.000 W	6.900 W
Nennleistung AC	3.750 W	4.200 W	4.600 W	5.500 W	6.300 W
Nennstromstärke AC	16,3 A	18,3 A	20,0 A	23,9 A	27,4 A
Max. AC-Stromstärke	17,9 A	20,0 A	21,7 A	26,1 A	30,0 A
Einspeisebetrieb beginnt ab	7 W	7 W	7 W	8 W	8 W
Arbeitsbereich Netzspannung	230 V (+/-20%) einphasig				
Netzfrequenz	47,5 Hz – 52,2 Hz				
Kurzschlussfestigkeit	ja				
Eigenverbrauch bei Nacht	kleiner 2 W				
Schnittstellen					
Eingang DC	DC-Stecker, Multicontact MC4				
Ausgang AC	Feder-Klemmtechnik				
PLATINUM Netzwerk	EIA 485, 2x RJ45 Western Modular zus. Stecker mit Schraubklemmen				
Service-Schnittstelle	EIA 232, Buchse SubD 9-polig				
Potentialfreier Kontakt	1 Wechslerkontakt, max. 24 V_{AC}/2A, Stecker mit Schraubklemmen				
Gerätedaten					
Max. Wirkungsgrad	97,3%	97,4%	97,4%	97,7%	98,0%
Euro-Wirkungsgrad	96,8%	97,0%	97,0%	97,3%	97,6%
Arbeitstemperatur-Bereich	-20 °C bis +60 °C				
Max. Temperatur bei Nennleistung	+45 °C				

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Technische Daten

Eingangsgrößen	4300 TL	4800 TL	5300 TL	6300 TL	7200 TL
Lagertemperatur	-20°C bis +80 °C				
Max. Luftfeuchte	95%				
Schutzart (ausgenommen digitale Schnittstelle)	IP 66 nach DIN EN 60529				
Abmessungen	H 720 mm x B 320 mm x T 250 mm				
Gewicht	27 kg	28 kg	28 kg	29 kg	29 kg
Schaltungskonzept	Trafolos, DIVE, RACE, ENS nach VDE 0126-1-1				
Optische Anzeige	Vollgrafik-LCD 170 x 76 Pixel				
Datenlogger integriert	Speicherkapazität ausreichend für 30 J Betriebszeit				

Hinweis

Technische Daten gelten für max. Höhe über MSL von 2.000 m.

15 EU-Konformitätserklärung

Name und Anschrift des Ausstellers:
Diehl AKO Stiftung & Co. KG
Pfannerstraße 75
88239 Wangen im Allgäu

Produktbezeichnung:
Solar-Wechselrichter

Typbezeichnung:
PLATINUM 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
PLATINUM 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL

Die bezeichneten Geräte erfüllen die Bestimmungen der Richtlinien der Europäischen Union.

Insbesondere der Niederspannungsrichtlinie 2006/65/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Die bezeichneten Geräte entsprechen folgenden Normen:

- ➔ DIN EN 50178: 1998-04
- ➔ DIN EN 61 000-3-2: 2006-10
- ➔ DIN EN 61 000-3-12: 2005-09
- ➔ DIN EN 61 000-3-3: 1994 / A2: 2005
- ➔ DIN EN 61 000-3-11: 2001-04
- ➔ DIN EN 61 000-6-2: 2006-03
- ➔ DIN EN 61 000-6-3: 2007-09

An den oben genannten Produkten wird daher das CE-Zeichen angebracht.

Darüber hinaus erklären wir, dass die oben bezeichneten Produkte die für Solarwechselrichter geltenden Vorgaben der VDEW entsprechend der "Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" (4. Ausgabe 2001) erfüllen.

Wangen im Allgäu, 01.09.2009
Diehl AKO Stiftung & Co. KG

ppa. Klaus Frehner
CEO Photovoltaics

Tel.: +49 (0) 7522 73 0
Fax: +49 (0) 7522 73 300
Mailto: info@diehlako.com
www.diehlako.de

16 Herstellergarantie der Diehl AKO Stiftung & Co. KG

(Anschrift: 88239 Wangen im Allgäu, Pfannerstraße 75)

1. Garantieberechtigte Produkte

Diese Herstellergarantie gilt für die Typen 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL und 7200 TL der von Diehl AKO Stiftung & Co. KG (Diehl AKO) hergestellten Wechselrichter für Photovoltaiksysteme der Baureihe PLATINUM, soweit diese nachweislich von Diehl AKO, der MATRIX Power Systems GmbH oder einem von diesen autorisierten Groß-, Fachhändler oder Fachinstallationsbetrieb als Neugerät erworben wurden (Garantieberechtigte Produkte). Der Nachweis gilt als erbracht, wenn Diehl AKO das Original einer Rechnung vorgelegt wird, welches die Lieferung eines Garantieberechtigten Produkts an den Garantieberechtigten Betreiber dokumentiert und zudem auf dem Garantieberechtigten Produkt die originale Herstellerangabe der Diehl AKO aufgebracht ist.

2. Berechtigte aus dieser Herstellergarantie

Diehl AKO gibt diese Herstellergarantie nur gegenüber Betreibern ab, welche nachweislich ein Garantieberechtigtes Produkt erworben haben und selbst betreiben (Garantieberechtigter Betreiber). Händlern irgendwelcher Art und Handelsstufe erwerben gegen Diehl AKO keinerlei Rechte und Ansprüche aus dieser Herstellergarantie.

3. Zustandekommen der Garantie

Die Herstellergarantie ist als Angebot der Diehl AKO direkt gegenüber dem Garantieberechtigten Betreiber auf Abschluss eines Garantievertrages zu den hier niedergelegten Bedingungen zu verstehen. Der Garantievertrag kommt direkt zwischen Diehl AKO und dem Garantieberechtigten Betreiber automatisch mit dem Erwerb eines Garantieberechtigten Produkts zustande, sofern der Garantieberechtigte Betreiber dem Zustandekommen des Garantievertrages nicht schriftlich innerhalb von 2 (zwei) Wochen nach Erwerb eines Garantieberechtigten Produkts gegenüber Diehl AKO widerspricht.

4. Anwendungsbereich der Herstellergarantie

Die Herstellergarantie gibt dem Garantieberechtigten Betreiber Garantieansprüche zusätzlich zu dessen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem jeweiligen Verkäufer. Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer und gesetzliche Produkthaftungsansprüche bleiben von der Herstellergarantie unberührt.

5. Dauer und Geltendmachung der Herstellergarantie

Die Herstellergarantie gilt für Mängel der Garantieberechtigten Produkte, welche nachweislich zwischen dem Beginn des fünfundzwanzigsten und dem Ende des sechzigsten Monats nach Installation und

PLATINUM Wechselrichter 4300 TL, 4800 TL, 5300 TL, 6300 TL, 7200 TL
Herstellergarantie der Diehl AKO Stiftung & Co. KG

Inbetriebnahme eines Garantieberechtigten Produkts beim Garantieberechtigten Betreiber auftreten (Garantiezeitraum). Die Dauer dieser Garantie endet spätestens 72 Monate nach dem auf dem Typenschild angegebenen Fertigungsdatum des Garantieberechtigten Produktes. Für von Diehl AKO reparierte oder ersetzte Garantieberechtigte Produkte gilt die Herstellergarantie bis zum Ablauf des ursprünglichen Garantiezeitraumes. Gesetzliche und/oder vertragliche Gewährleistungsansprüche jeglicher Art, welche während einer gesetzlichen oder vertraglichen Gewährleistungsfrist auftreten, können aus dieser Herstellergarantie nicht abgeleitet werden.

Jegliche Ansprüche aus der Herstellergarantie sind vom Garantieberechtigten Betreiber innerhalb des Garantiezeitraumes schriftlich gegenüber Diehl AKO geltend zu machen. Solche Garantieansprüche können über einen autorisierten Fach-, Großhändler oder Fachinstallationsbetrieb oder über die MATRIX Power Systems GmbH eingereicht werden.

6. Rechte aus der Herstellergarantie - Nicht erfasste Schäden und Kosten

Bei Auftreten eines von Diehl AKO zu vertretenden Mangels der Garantieberechtigten Produkte während des Garantiezeitraumes, welcher deren Funktion nicht unerheblich beeinträchtigt oder mindert, erfolgt - nach Wahl der Diehl AKO - eine kostenlose Reparatur der Garantieberechtigten Produkte oder deren unentgeltlicher Austausch durch ein Produkt, welches zumindest gleiche oder gleichartige Funktionalität und Leistung aufweist.

Die Reparatur bzw. der Austausch erfolgt ausschließlich im Werk der Diehl AKO. Der Transport zu Diehl AKO muss in der Original- oder zumindest einer gleichwertigen Verpackung erfolgen. Wird eine Reparatur oder ein Austausch auf Verlangen des Garantieberechtigten Betreibers an einem von diesem bestimmten abweichenden Ort vorgenommen, kann Diehl AKO diesem nachkommen; in diesem Fall trägt der Garantieberechtigte Betreiber die Reisekosten und die zusätzlich erforderliche Arbeitszeit nach den Standardsätzen der Diehl AKO.

Jegliche über eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Austausch hinausgehenden Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von mangelbedingten Vermögensschäden wie z.B. entgangenem Gewinn einschließlich einer Vergütung für eine nicht erfolgte Netzeinspeisung, Ein- und Ausbaukosten, Kosten der Fehlersuche, Rückrufkosten und Bandstillstand.

Wenn an dem eingelieferten Garantieberechtigten Produkt kein Mangel festgestellt wird oder aus einem sonstigen Grund kein Anspruch aus der Herstellergarantie besteht, kann Diehl AKO von dem Garantieberechtigten Betreiber eine Bearbeitungspauschale pro eingeliefertem Produkt und zusätzlich die Kosten für dessen Rücktransport zum Garantieberechtigten Betreiber verlangen.

Jegliche Ansprüche aus dieser Herstellergarantie verjähren 6 Monate nach Auftreten des Mangels, spätestens jedoch 3 Monate nach Ablauf des Garantiezeitraumes.

7. Ausschlusstatbestände

Jegliche Ansprüche des Garantieberechtigten Betreiber sind in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- ➔ Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- ➔ Nicht sach- und fachgemäße oder nicht normgerechte oder nicht entsprechend den Installationsanweisungen bzw. -hinweisen der Diehl AKO vorgenommene Montage
- ➔ Unfach-, unsachgemäße oder entgegen der Betriebsanweisungen und -hinweisen der Diehl AKO durchgeführte Bedienung oder Betrieb
- ➔ Betreiben bei oder mit defekten Schutzeinrichtungen
- ➔ Eigenmächtige Veränderungen oder Reparatur jeglicher Art
- ➔ Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör, welche nicht den Originalspezifikationen der Diehl AKO entsprechen
- ➔ Nichtdurchführung einer laufenden Wartung entsprechend den Wartungsanweisungen und -hinweisen der Diehl AKO
- ➔ Entfernung, Beschädigung oder Zerstörung der von Diehl AKO oder der MATRIX Power Systems angebrachten Versiegelung oder des Typenschildes
- ➔ Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt
- ➔ Nichtbeachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften
- ➔ Transportschäden
- ➔ Blitzeinschlag

8. Übertragbarkeit der Garantie

Diese Garantievereinbarung einschließlich der daraus resultierenden Garantieansprüche kann von einem Garantieberechtigten Betreiber nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung auf einen Dritten übertragen werden. Bei einer Entfernung der Garantieberechtigten Produkte vom ursprünglichen Installations- und Betriebsort und bei einer Wiederaufstellung an einem anderen Ort erlischt diese Garantie automatisch.

Abweichend von vorstehenden Bestimmungen ist die Garantie auf einen dritten Betreiber übertragbar, wenn (i) dieser dritte Betreiber vom Garantieberechtigten Betreiber die Betriebsimmobilie erwirbt, (ii) Diehl AKO dieser Erwerb schriftlich unter Nennung des dritten Betreibers nachgewiesen wird, (iii) die installierten Garantieberechtigten Produkte unverändert bleiben und (iv) der dritte Betreiber schriftlich gegenüber Diehl AKO sein Einverständnis mit diesen Garantiebedingungen erklärt.

9. Allgemeine Regelungen

Ansprüche des Garantieberechtigten Betreibers aus dieser Herstellergarantie sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Diehl AKO an Dritte abtretbar.

Sollte eine Bestimmung dieser Herstellergarantie unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen der Herstellergarantie davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder unwirksam gewordenen Bestimmung gilt automatisch eine wirksame Regelung als vereinbart, welche der unwirksamen bzw. unwirksam gewordenen Bestimmung in deren wirtschaftlichen Gehalt so nahe als möglich kommt. Im Falle einer Lücke gilt vorstehende Regelung entsprechend.

Diese Herstellergarantie untersteht ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Herstellergarantie ist Wangen im Allgäu/Bundesrepublik Deutschland.

our common future

Diehl AKO Stiftung & Co.KG

Pfannerstraße 75
D-88239 Wangen
Tel.: +49 7522 73 700
Fax: +49 7522 73 710
Mailto: platinum@diehlako.com
www.diehlako.com

Service

Diehl AKO Stiftung & Co. KG

Pfannerstraße 75
D-88239 Wangen
Tel.:+49 7522 73 777
Fax+49 7522 73 737
Mailto:service.platinum@diehlako.com
www.diehlako.com